



Kort instruktion - POR15:s 3-steg för bästa rostskydd.

- 1/ Gör rent ytan med **Marine Clean (MC)**
MC bör blandas med vatten 1:1, helst varmt/hett vatten.
MC bör verka en längre tid på ytan för bästa resultat.
Skölj bort MC med mycket vatten (helst varmt vatten)
LÅT torka...

 - 2/ Stryk/spruta på **Metal Ready (MR)** på ytan
Håll ytan fuktig, låt verka i 20 - 30 minuter, (OBS MAX 30)
Skölj bort med vatten, OBS rikligt med vatten

 - 3/ Måla ytan med **POR15 - Rostskyddsfärg**
NU måste ytan vara torr. (100% torr innan du börjar måla)
(man kan använda en varmluftsfläkt, fön, etc..)
Rör om innehållet väl innan du målar..... Skaka inte!
Doppa inte penseln i burken (gäller endast om du inte har tänkt att
använda all färg)
Måla ytan två gånger
- * Öppna aldrig burken förrän du är redo för att börja måla,
Förslut burken så fort som möjligt, Fuktighet förkortar hållbarheten av oanvänt POR15,
men lägg en plastfolie över öppningen innan du sätter på locket, annars kommer du inte att
kunna öppna burken igen. (Färgen nyper hårt vid metall mot metall kontakt)
- * Låt (inte) färgen torka innan nästa lager målas på (Tacky)
"Tacky" definieras i vår beskrivning som torr vid beröring, dock med ett lätt fingerspår kvar.
- Om något kommer in i burken så skall färgen kasseras t.ex. skräp, svett mm.
- * Använd färgen i väl ventilerade utrymmen!
(andas inte in ångan från färgen!!)
- * Använd handskar, ifall du får färg på händerna går den inte bort.
(JA det är sant)
- Färgen är känslig mot UV-ljus, ifall den utsätts för solljus måste den
övermålas med en topcoat.