

## POR-15 RESTOGRIP

### Användningsinformation

#### **Produktbeskrivning**

RestoGRIP® är ett exceptionellt tätt utfyllningsmaterial som överbryggar hål i alla typer av strukturella material. Vakuumentillverkning försäkrar inga porhål. 45% mera flexibelt än andra fyllningar. Polera RestoGRIP efter 20 minuter eller inom fyra timmar från användning, annars blir det svårare beroende på RestoGRIPs otroliga täthet och styrka.

#### **Ytpreparering**

Avlägsna alla främmande material från omgivande områden. Om det finns vax, olja eller fett, avlägsna dem med Marine Clean (använd inte Solvent-baserade prepareringar). Om RestoGRIP avser att täcka rostiga områden måla den först med POR-15 Rust Preventive Paint. Stryk på RestoGRIP POR-15 beläggning utan slipning. Om POR-15 är mer än sex timmar gammalt, polera ytan lätt med 300-kornigt sandpapper. Applicera sedan RestoGRIP. För en perfekt slät finish; applicera ett skikt av StraightLine Body Filler och polera tills önskat resultat erhålls.

**Brandfarligt.** Innehåller Styrene Cas#100-42-5. Inandas inte. Kan irritera ögon och hud. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara på svalt ställe. Används endast i väl ventilerade utrymmen.

#### **Användningsdirektiv**

Steg 1: Mät ut pasta och härdare. Som vägledning för mätning, använd en golfbollsstorlek av fyllning till tre ärtstorlekar av härdare.

Steg 2: Blanda ihop pasta och härdare.

Steg 3: Blanda under en minut tills båda komponenterna blandats till en homogen färg.

Steg 4: Använd den blandade pastan för att reparera. Pastan är användbar tills den börjar hårdna, vanligtvis efter 5-10 minuter.